

Invacare® REM 550

Komplement till elrullstolens bruksanvisning

sv **Manöverbox** Bruksanvisning



Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren. INNAN produkten används, läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

Yes, you can:

© 2015 Invacare® Corporation

Med ensamrätt. Innehållet får inte ges ut på nytt, mångfaldigas eller förändras i sin helhet eller delar därav utan föregående skriftligt tillstånd från Invacare. Varumärken betecknas med [™] och [®]. Samtliga varumärken tillhör eller är licensierade till Invacare Corporation eller dess dotterbolag om ingenting annat anges.

Innehållsförteckning

I Generellt	4
I.I Om den här bruksanvisningen	4
2 Funktioner	5
2.1 Manöverboxens konstruktion	5
2.1.1 Allmän översikt	5
2.1.2 Översida	5
2.1.3 Undersida	6
2.2 Statusvisning	7
2.2.1 Batteriladdarvisning	7
2.2.2 Batterilarm	7
2.2.3 Systemstatus	8
3 Användande	9
3.1 Använda hakkontrollen med manöverboxen	9
3.2 Använda Buddy-knappar med manöverboxen	9
3.3 Styra rullstolen med manöverboxen	9
3.3.1 Så vet du vilken typ av styrning din rullstol har I	L
3.3.2 Så här reagerar en rullstol med indirekt styrning på	
joystickens rörelser	L
3.3.3 Så här reagerar en rullstol med direktstyrning på	
joystickens rörelser	L
3.4 Stänga av rullstolen	2
3.5 Låsa/låsa upp rullstolen	2
3.5.1 Låsa rullstolen l	2
3.5.2 Låsa upp rullstolen	3
3.6 Slå på och av belysningen I	3
3.7 Slå av och på varningsljusen.	3
3.8 Så använder du de elektriska anpassningsmöiligheterna	4
3.8.1 Vilka symboler som visas och vad de betyder	4
3.8.2 Aktivera inställningsläge	4

3.8.3	Välja och utföra anpassningsmöjligheter 15
3.8.4	Växla från inställningsläge till körprofil 16
3.9 Yt	terligare anpassningsmöjligheter för manöverboxar
f	ram till juli 2014
3.9.1	Avaktivera programmeringsläge (manöverboxar fram
	till juli 2014)
3.9.2	Ändra skärmens ljusstyrka (manöverboxar fram till
	juli 2014)
3.9.3	Ställa in tiden (manöverboxar fram till juli 2014) 17
3.9.4	Visa/dölja tidsvisning (manöverboxar fram till juli
	2014)
3.9.5	Ändra bakgrund på skärmen (manöverboxar fram till
	juli 2014)
3.10 Y	tterligare anpassningsmöjligheter för manöverboxar
e	fter juli 2014
3.10.1	Avaktivera programmeringsläge (manöverboxar
	efter juli 2014) 19
3.10.2	Ändra ljusstyrkan på skärmen (manöverboxar från
	juli 2014)
3.10.3	Ställa in tiden (manöverboxar från juli 2014) 20
3.10.4	Visa/dölja tidsvisning (manöverboxar från juli
	2014)
3.10.5	Ändra bakgrund på skärmen (manöverboxar från
	juli 2014)
4 Felsök	ning
4.1 Di	agnos av fel
4.1.1	Felkoder och diagnoskoder

L

Generellt

1.1 Om den här bruksanvisningen

Det här dokumentet är ett komplement till elrullstolens dokumentation.

Produkten har ingen CE-märkning, men är del av en produkt som uppfyller kraven i det europeiska direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Den omfattas därför av elrullstolens CE-märkning. Se elrullstolens dokumentation för mer information.

2 Funktioner

2.1 Manöverboxens konstruktion

2.1.1 Allmän översikt Indikatorer och reglage



- (A) Joystick
- B Skärm

2.1.2 Översida Indikatorer och reglage



- A PÅ/AV-knapp
- (B) Höger körriktningsvisare och varningsblinkers
- © Aktivera inställningsläge/växla
- (D) Signalhorn
- E Aktivera körprofil/växla

Körprofil visas med siffrorna 1 till 5 på skärmen.

- (F) Funktionsknapp
- © Vänster körriktningsvisare och strålkastare

Skärm (manöverboxar fram till juli 2014)



Hur skärmens olika fält är fördelade i förhållande till knapparna

- A Statusindikator
- B Visning av körprofil eller inställningsläge

Skärm (manöverboxar från juli 2014)



Hur skärmens olika fält är fördelade i förhållande till knapparna

- (A) Visning av körprofil
- (B) Visning av tillbehörsläge
- 2.1.3 Undersida



- I) Uttag för laddningskabel och för programmering av manöverboxen
- 2) Uttag för busskabel
- Uttag I för Buddy-knapp (motsvarar knappen "Aktivera körprofil/växla"). Den här knappen är inaktiverad som standard.
- 4) PÅ/AV-uttag för Buddy-knapp (motsvarar PÅ/AV-knappen).
- 5) Uttag II för Buddy-knapp (motsvarar knappen "Aktivera inställningsläge").

Den här knappen är inaktiverad som standard.

Om uttag 2 till 5 ska användas måste täcklocket tas bort. Det gör du genom att lossa krysskruven.

2.2 Statusvisning



Manöverboxar fram till juli Manöverboxar efter juli 2014 2014

Statusvisningen finns i övre kanten av skärmen. Den ger följande information:

- Batteri (för manöverboxar fram till juli 2014) (A)
 - Alternativet 4Q-läge (för manöverboxar efter juli 2014)
- Vänster körriktningsvisare och varningsblinkers (B)
- Belysning (C)
- (D) **Systemstatus**

Om systemet fungerar felfritt visas ingen symbol.

Om ett fel uppstår visas en skiftnyckelsymbol tillsammans med en felkod.

- Höger körriktningsvisare, varningsblinkers (E)
- Tid (F)

2.2.1 **Batteriladdarvisning**

Batteriets laddningsstatus visas på skärmens statusvisning.

	Batterisymbolen lyser grön (5 staplar):		
	Maximal räckvidd!		
	Batterisymbolen lyser gul (4 staplar):		
	Minskad räckvidd!		
	Batterisymbolen lyser gul (3 staplar):		
	Minskad räckvidd! Ladda batterierna.		
	Batterisymbolen lyser röd (2 staplar):		
	Liten räckvidd! Ladda batterierna snarast möjligt.		
	Batterisymbolen lyser röd (1 stapel):		
	Mycket liten räckvidd! Ladda batterierna omedelbart.		
	Batterisymbolen lyser röd (inga staplar):		
	Ingen mer räckvidd! Ladda batterierna omedelbart.		
° Eör	s att förhindra att battoriot laddas ur holt och hållot		

För att förhindra att batteriet laddas ur helt och hållet byter ື່ງໃ det elektroniska systemet automatiskt till reservbatteri efter en viss körtid och rullstolen stannar.

2.2.2 Batterilarm

Larm som rör batteriets laddningsstatus visas i mitten av skärmen.

٠

.



Batterisymbolen lyser röd (helt full): Batterierna är överladdade!

- I. Koppla ifrån batteriladdaren.
- 2. Slå på belysningen.



Batterisymbolen lyser röd och är överkryssad: Batterierna är urladdade!

- I. Stäng av rullstolen.
- 2. Ladda batterierna omedelbart.

2.2.3 Systemstatus

Systemstatus visas i mitten av statusskärmen om ett fel uppstår.



En felkod visas till höger om skiftnyckelsymbolen. Med hjälp av felkoden kan du hitta orsaken till felet enligt anvisningarna i avsnitt 4.1 Diagnos av fel, sida 22.

3 Användande

3.1 Använda hakkontrollen med manöverboxen

Manöverboxen kan användas med en hakkontroll. Se bruksanvisningen till Chin Control för mer ingående information.

3.2 Använda Buddy-knappar med manöverboxen

Vad är en Buddy-knapp?

 En Buddy-knapp (4) är en extra knapp som aktiverar manöverboxens funktioner. Uttagen för Buddy-knapparna sitter under manöverboxen.



I) Uttag I

ຶ່ງໃ

(motsvarar knappen "Aktivera körprofil/växla"). Knappen är inaktiverad som standard.

2) PÅ/AV-uttag

(motsvarar PÅ/AV-knappen)

3) Uttag II

(motsvarar knappen "Aktivera inställningsläge").

Knappen är inaktiverad som standard.

4) Buddy-knapp

Om uttag I till 3 ska användas måste täcklocket tas bort. Det gör du genom att lossa krysskruven.

3.3 Styra rullstolen med manöverboxen

- Den nödvändiga kraften för att använda joysticken och
- inmatningsknapparna är mindre än 13,5 N. Detta uppfyller kraven i ISO 7176-14.

Manöverboxar fram till juli 2014



- I. Tryck på PÅ/AV-knappen.
- 2. Skärmen tänds.

Invacare® REM 550

- Du kan ställa in körprofilen med hjälp av lägestangenten ©. I det här fallet är körprofil I den långsammaste inställningen och körprofil 5 den snabbaste.
- 5. Inom varje körprofil kan du finjustera hastigheten med hjälp av funktionsknappen [®]. Finjusteringen visas i ringen [©]. Det gör det möjligt att till exempel anpassa hastigheten till en ledsagares gånghastighet.

Manöverboxar efter juli 2014



- I. Tryck på PÅ/AV-knappen.
- 2. Skärmen tänds.
- 3. Körprofilen visas i lägesindikeringen (se nedan om körbegränsning).

Du kan nu köra rullstolen.

- 4. Du kan ställa in körprofilen med hjälp av lägestangenten D. I det här fallet är körprofil I den långsammaste inställningen och körprofil 5 den snabbaste. I exemplet ovan innebär inställningen körprofil 4 en medelhög hastighet. Markeringen i orange B visar maximal hastighet för varje körprofil.
- Inom varje körprofil kan du finjustera hastigheten med hjälp av funktionsknappen ©. Finjusteringen visas i ringen E. Det gör det möjligt att till exempel anpassa hastigheten till en ledsagares gånghastighet.

Hastighetsbegränsning (manöverboxar från och med juli 2014)

Färgen på den aktuella körprofilen, som visas i mitten av skärmen, beror på rullstolens status.



Normal drift.



orange Rullstolen kan köras eller körs nu med begränsad kapacitet (det vill säga begränsad hastighet).



Felläge (blinkar) – stolen går inte att köra i nuvarande tillstånd.

G-Trac[™]

- Om elrullstolen är utrustad med tillvalet G-Trac kan du
- INTE ändra körprofilen medan du kör.

Tillvalet G-Trac gör det säkrare och mindre ansträngande att köra elrullstolen.

- G-Trac-funktionen hjälper dig att hålla samma hastighet och riktning, vilket gör körningen mindre ansträngande.
- Den förbättrar även kursstabiliteten och därmed förarens körkomfort.
- På framhjulsdrivna elrullstolar stabiliserar G-Trac elrullstolens kursstabilitet och ställer in optimal körhastighet när man svänger. Detta förhindrar att elrullstolen slirar, glider eller tippar, vilket i sin tur ökar säkerheten.

Går det att anpassa programmeringen av det elektroniska systemet?



FÖRSIKTIGT!

Alla ändringar i körprogrammet kan påverka körbeteendet och elrullstolens stabilitet.

- Ändringar i körprogrammet får endast göras av utbildade Invacare-återförsäljare.
- Invacare förser alla fabriksnya elfordon med ett standardkörprogram. Invacare kan enbart garantera säkerheten för elrullstolar som är utrustade med detta standardkörprogram. Detta gäller särskilt stabiliteten.

Den elektroniska kontrollen förprogrammeras med standardvärden på fabriken. Din hjälpmedelscentral kan hjälpa dig att skräddarsy programmeringen efter dina behov.

Går det inte att köra rullstolen när den är påslagen?

- I. Kontrollera statusskärmen (se2.2.3 Systemstatus, sida 8).
- Om statusskärmen visar en felkod kan du identifiera och åtgärda felet med hjälp av anvisningarna i avsnitt 4.1 Diagnos av fel, sida 22.

3.3.1 Så vet du vilken typ av styrning din rullstol har

På en rullstol med indirekt styrning sker styrningen via den separata drivhjulskontrollen. Indirekt styrning används på rullstolar som är framhjulsdrivna, bakhjulsdrivna eller mitthjulsdrivna.

På en rullstol med direkt styrning sker styrningen via en servomotor.

Kontrollerna för rullstolar med indirekt respektive direkt styrning beskrivs nedan.

3.3.2 Så här reagerar en rullstol med indirekt styrning på joystickens rörelser

Indirekt styrning sker genom separat pådrivning av drivhjulen och finns på framhjulsdrivna, bakhjulsdrivna och mitthjulsdrivna rullstolar.





Körriktning

Ju längre joysticken flyttas i en viss riktning, desto kraftfullare reagerar rullstolen.

Om du behöver bromsa snabbt släpper du bara joysticken.

¹ Den återgår då automatiskt till mittenläget och rullstolen bromsar.

3.3.3 Så här reagerar en rullstol med direktstyrning på joystickens rörelser

Styrningen sker via en servomotor.





Körriktning

Ju längre joysticken flyttas i en viss riktning, desto kraftfullare reagerar rullstolen.

Om du behöver bromsa snabbt släpper du bara joysticken. Den återgår då automatiskt till mittenläget och rullstolen bromsar.

3.4 Stänga av rullstolen

Om du trycker på PÅ/AV-knappen medan du kör aktiveras nödstoppet. Först därefter stängs manöverboxen av.



I. Tryck på PÅ/AV-knappen (I).

Manöverboxen stängs av.

3.5 Låsa/låsa upp rullstolen

3.5.1 Låsa rullstolen



1. Håll PÅ/AV-knappen (1) nedtryckt i mer än 4 sekunder.



Ett lås visas på skärmen och manöverboxen stängs av automatiskt.

3.5.2 Låsa upp rullstolen



- I. Tryck på PÅ/AV-knappen (I).
- 2. Tryckt på signalhornet (2) två gånger inom 10 sekunder.





Manöverboxar fram till juli 2014

Manöverboxar från juli 2014

- Skärmen tänds.
- Körprofil visas i lägesindikeringen A.
- Du kan nu köra rullstolen.

3.6 Slå på och av belysningen.



 Håll knappen för vänster körriktningsvisare (1) nedtryckt i mer än 3 sekunder.

Belysningen slås på eller av.

3.7 Slå av och på varningsljusen.



 Håll knappen för höger körriktningsvisare (1) nedtryckt i mer än 3 sekunder.

Varningsljusen slås av eller på.

Invacare® REM 550

3.8 Så använder du de elektriska anpassningsmöjligheterna

Elektriska anpassningar, till exempel av elektriska benstöd eller elektriskt ryggstöd, utförs enligt anvisningarna nedan.

3.8.1 Vilka symboler som visas och vad de betyder

Alla rullstolar har inte alla alternativ. Du kommer bara att se symboler för de funktioner som faktiskt är tillgängliga på rullstolen.

Sitslutning	1
Ryggstödsvinkel	
Vänster benstöd	Ì
Höger benstöd	î
Sitslyft	Ħ
Båda benstöden	Ĵ



Sitslutning med tyngdpunktsförskjutning





3.8.2 Aktivera inställningsläge



Manöverboxar från juli 2014

Manöverboxar fram till juli 2014

- I. Tryck på knappen "Aktivera inställningsläge" (A) bredvid rullstolssymbolen.
- Rullstolen växlar till inställningsläget.



Manöverboxar från juli Manöverboxar fram till 2014

Lägesvisningen B växlar till rullstolssymbolen.

3.8.3 Välja och utföra anpassningsmöjligheter



juli 2014



Manöverboxar fram till juli 2014

Manöverboxar från juli 2014

- I. Tryck på funktionsknappen (A) under rullstolssymbolen eller för joysticken åt höger eller vänster flera gånger tills önskad anpassningsmöjlighet visas på skärmen. Motsvarande anpassningsmöjlighet (t.ex. sitslutning) visas på skärmen.
- 2. Aktivera reglaget genom att föra joysticken framåt eller bakåt.
 - Hur snabbt reglaget rör sig beror på hur långt framåt eller ĺ bakåt du för joysticken:

Om du bara för joysticken lite framåt eller bakåt rör sig reglaget långsamt.

Om du däremot för joysticken framåt eller bakåt så långt det går rör sig reglaget snabbare.





Manöverboxar fram till juli 2014

 Tryck på knappen "Aktivera körprofil/växla" (A. Manöverboxen återgår till körprofilen.



Manöverboxar fram till juli 2014

Manöverboxar från juli 2014

Körprofilen visas i lägesindikeringen B.

3.9 Ytterligare anpassningsmöjligheter för manöverboxar fram till juli 2014

3.9.1 Avaktivera programmeringsläge (manöverboxar fram till juli 2014)

Inställningsalternativen som beskrivs här är standardinställningar. Knapparnas funktioner kan ändras och anpassas efter kunden eller inaktiveras.



- I. Tryck på knappen "Aktivera inställningsläge" A bredvid P-symbolen.
- 2. Tryck på funktionsknappen [®] eller för joysticken åt höger eller vänster tills önskad anpassningsmöjlighet visas på skärmen.
- 3. För joysticken framåt för att bekräfta den önskade anpassningsmöjligheten.

Du kan ändra följande inställningar:



Skärmens ljusstyrka

Tid



Visning av klocka



Skärmens bakgrund

3.9.2 Ändra skärmens ljusstyrka (manöverboxar fram till juli 2014)



Symbolen för skärmens ljusstyrka (se avsnitt 3.10.1 Avaktivera programmeringsläge (manöverboxar efter juli 2014), sida 19) visas på skärmen.

- 2. Bekräfta dina inställningar genom att trycka på knappen "Aktivera inställningsläge" (A) eller föra joysticken åt höger eller vänster.

- 3. Du kan göra fler inställningar genom att trycka på knappen "Aktivera inställningsläge" (A) eller föra joysticken åt höger eller vänster igen.
- 4. Du återgår till körprofilen genom att trycka på knappen "Aktivera körprofil/växla" ©.
- 3.9.3 Ställa in tiden (manöverboxar fram till juli 2014)



Tidssymbolen (se avsnitt 3.10.1 Avaktivera programmeringsläge (manöverboxar efter juli 2014), sida 19) visas på skärmen.

- Du väljer enskilda siffror i tidsvisningen genom att trycka på funktionsknappen
 [®] eller föra joysticken åt höger eller vänster. Den siffra som ska ändras blinkar.
- Du ändrar enskilda siffror i tidsvisningen genom att föra joysticken framåt.
- 3. Du sparar den ändrade tiden genom att föra joysticken bakåt.
- 4. Du kan göra fler inställningar genom att trycka på knappen "Aktivera inställningsläge" (A) eller föra joysticken åt höger eller vänster igen.
- 5. Du återgår till körprofilen genom att trycka på knappen "Aktivera körprofil/växla" ©.

3.9.4 Visa/dölja tidsvisning (manöverboxar fram till juli 2014)



Tidssymbolen (se avsnitt 3.10.1 Avaktivera programmeringsläge (manöverboxar efter juli 2014), sida 19) visas på skärmen.

- 1. Om den gröna symbolen visas på skärmen är tidsvisning tillgänglig.
- 2. Om den röda symbolen visas på skärmen är tidsvisningen dold.
- 3. Du visar och döljer tidsvisningen genom att föra joysticken åt höger eller vänster.
- 5. Om du för joysticken framåt när två kryss visas ovanför funktionsknappen [®] sparas inga ändringar som du har gjort i tidsvisningen.
- 6. Du kan göra fler inställningar genom att trycka på knappen "Aktivera inställningsläge" (A) eller föra joysticken åt höger eller vänster igen.
- 7. Du återgår till körprofilen genom att trycka på knappen "Aktivera körprofil/växla" ©.

3.9.5 Ändra bakgrund på skärmen (manöverboxar fram till juli 2014)

Skärmen levereras som standard med automatisk

¹¹ bakgrundsinställning. När ljuset tänds ändras bakgrunden från vit till svart.



Symbolen för skärmbakgrund (se avsnitt 3.10.1 Avaktivera programmeringsläge (manöverboxar efter juli 2014), sida 19) visas på skärmen.

- 2. Välj skärmbakgrund genom att välja något av följande:
 - Välj (1) om du vill ha en svart skärmbakgrund.
 - Välj (2) om du vill ha en vit skärmbakgrund.
 - Välj (3) om du vill ha standardinställningen för skärmbakgrunden.
- 3. Spara inställningen genom att trycka på knappen "Aktivera inställningsläge" (A) eller föra joysticken bakåt.

- 5. Du återgår till körprofilen genom att trycka på knappen "Aktivera körprofil/växla" ©.

3.10 Ytterligare anpassningsmöjligheter för manöverboxar efter juli 2014

3.10.1 Avaktivera programmeringsläge (manöverboxar efter juli 2014)

Inställningsalternativen som beskrivs här är standardinställningar. Knapparnas funktioner kan ändras och anpassas efter kunden eller inaktiveras.



- Tryck på knappen "Aktivera inställningsläge"
 isas och för därefter joysticken framåt ett ögonblick för att gå in på inställningsmenyn.
- 2. Tryck på funktionsknappen [®] eller för joysticken åt höger eller vänster tills önskad anpassningsmöjlighet visas på skärmen.
- 3. För joysticken framåt för att bekräfta den önskade anpassningsmöjligheten.

Du kan ändra följande inställningar: 1528098-G



3.10.2 Ändra ljusstyrkan på skärmen (manöverboxar från juli 2014)



Symbolen för skärmens ljusstyrka (se avsnitt 3.10.1 Avaktivera programmeringsläge (manöverboxar efter juli 2014), sida 19) visas på skärmen.

Invacare® REM 550

- 3. Du återgår till körprofilen genom att trycka på knappen "Aktivera körprofil/växla" ©.
- 3.10.3 Ställa in tiden (manöverboxar från juli 2014)



Tidssymbolen (se avsnitt 3.10.1 Avaktivera programmeringsläge (manöverboxar efter juli 2014), sida 19) visas på skärmen.

- 2. Du ändrar enskilda siffror i tidsvisningen genom att föra joysticken framåt.
- 3. Du sparar den ändrade tiden genom att föra joysticken bakåt.
- 4. Du kan göra fler inställningar genom att trycka på knappen "Aktivera inställningsläge" (A) eller föra joysticken bakåt igen.
- 5. Du återgår till körprofilen genom att trycka på knappen "Åktivera körprofil/växla" ©.

3.10.4 Visa/dölja tidsvisning (manöverboxar från juli 2014)



Tidssymbolen (se avsnitt 3.10.1 Avaktivera programmeringsläge (manöverboxar efter juli 2014), sida 19) visas på skärmen.

- 1. Om den gröna symbolen D visas på skärmen är tidsvisning tillgänglig.
- 2. Om den röda symbolen 🗈 visas på skärmen är tidsvisningen dold.
- 3. Du visar och döljer tidsvisningen genom att föra joysticken åt höger eller vänster.
- 4. Du kan göra fler inställningar genom att trycka på knappen "Aktivera inställningsläge" (A) eller föra joysticken bakåt.
- Du återgår till körprofilen genom att trycka på knappen "Aktivera körprofil/växla" ©.

3.10.5 Ändra bakgrund på skärmen (manöverboxar från juli 2014)

- Skärmen levereras som standard med automatisk
- ¹¹ bakgrundsinställning. När ljuset tänds ändras bakgrunden från vit till svart.



Symbolen för skärmbakgrund (se avsnitt 3.10.1 Avaktivera programmeringsläge (manöverboxar efter juli 2014), sida 19) visas på skärmen.

- 2. Välj skärmbakgrund genom att välja något av följande:
 - Välj (1) om du vill ha en svart skärmbakgrund.
 - Välj (2) om du vill ha en vit skärmbakgrund.
 - Välj (3) om du vill ha den automatiska inställningen för skärmbakgrunden.
- 3. Du kan göra fler inställningar genom att trycka på knappen "Aktivera inställningsläge" (A) eller föra joysticken bakåt.
- 4. Du återgår till körprofilen genom att trycka på knappen "Aktivera körprofil/växla" ©.

4 Felsökning

4.1 Diagnos av fel

Om det elektroniska systemet visar ett felmeddelande kan du lokalisera felet med hjälp av följande felsökningsguide.

- ື່ງໃ
- Se till att det elektroniska körsystemet är påslaget innan du påbörjar felsökningen.

Om statusvisningen är AV:

- Se efter om det elektroniska körsystemet är PÅSLAGET.
- Kontrollera att alla kablar är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera att batterierna inte är urladdade.

Om en felkod visas på statusskärmen:

• Gå till nästa avsnitt.

4.1.1 Felkoder och diagnoskoder

Det elektroniska körsystemet kan åtgärda vissa fel automatiskt. Kodnumret på statusskärmen försvinner då av sig själv. För att korrigera automatiskt ska du stänga av och slå på manöverboxen upprepade gånger. Vänta ca 5 sekunder varje gång innan du slår på manöverboxen igen. Om detta inte gör att felet korrigeras ska du identifiera felet med hjälp av nedanstående kodnummer.

KODNUMMER	FEL	OMEDELBAR ÅTGÄRD	MER HJÄLP
I	Defekt modul.	-	 Koppla bort batterierna.¹ Kontakta återförsäljaren/hjälpmedelscentralen.
2	Sitsen är inte i avsedd höjd för körning	Om liften har lyfts måste den sänkas stegvis tills statusvisningen försvinner. Om liften har sänkts för mycket måste den höjas stegvis tills statusvisningen försvinner. Kör endast med rullstolen om sitsen befinner sig på avsedd höjd för körning!	-
	Tillbehörsfel	-	 Koppla bort batterierna.¹ Kontakta återförsäljaren/hjälpmedelscentralen.
3	Fel i vänster motor. Lös/defekt anslutning eller defekt motor.	Kontrollera anslutningarna.	 Koppla bort batterierna.¹ Kontakta återförsäljaren/hjälpmedelscentralen.

23

KODNUMMER	FEL	OMEDELBAR ÅTGÄRD	MER HJÄLP
4	Fel i höger motor. Lös/defekt anslutning eller defekt motor.	Kontrollera anslutningarna.	 Koppla bort batterierna.¹ Kontakta återförsäljaren/hjälpmedelscentralen.
5	Fel/bromsfel i vänster motor. Lös/defekt anslutning eller defekt motor.	Kontrollera anslutningarna.	 Koppla bort batterierna.¹ Kontakta återförsäljaren/hjälpmedelscentralen.
	Vänster motor urkopplad (vid GB-motorer).	Koppla in motorn. Slå av och slå på manöverboxen.	-
	Båda motorerna urkopplade (vid standardmotorer).	Koppla in motorerna. Slå av och slå på manöverboxen.	-
6	Fel/bromsfel i höger motor. Lös/defekt anslutning eller defekt motor.	Kontrollera anslutningarna.	 Koppla bort batterierna.¹ Kontakta återförsäljaren/hjälpmedelscentralen.
	Höger motor urkopplad (vid GB-motorer).	Koppla in motorn. Slå av och slå på manöverboxen.	-
7	Batteriet urladdat.	Ladda batteriet.	 Koppla bort batterierna.¹ Kontakta återförsäljaren/hjälpmedelscentralen.
8	För hög batterispänning.	-	 Kör långsamt och försök förbruka mer energi genom att, till exempel, slå på belysningen. Kontakta återförsäljaren/hjälpmedelscentralen.
9 eller 10	Felaktig dataöverföring mellan modulerna.	-	 Koppla bort batterierna.¹ Kontakta återförsäljaren/hjälpmedelscentralen.

Invacare® REM 550

KODNUMMER	FEL	OMEDELBAR ÅTGÄRD	MER HJÄLP
11	Överbelastade motorer.	 Stäng av manöverboxen, vänta ett par minuter och slå på den igen. Kontrollera hjulen. Dessa får inte vara blockerade. Välj en körsträcka med mindre lutning. 	 Koppla bort batterierna.¹ Kontakta återförsäljaren/hjälpmedelscentralen.
12	Problem med kompatibiliteten mellan modulerna.	-	 Koppla bort batterierna.¹ Kontakta återförsäljaren/hjälpmedelscentralen.

I Se motsvarande kapitel om hur du kopplar från och/eller tar bort batterierna i elrullstolens bruksanvisning.

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Så kommer du i kontakt med Invacare AB

Sverige: Invacare AB Fagerstagatan 9 S-163 53 Spånga Tel: (46) (0)8 761 70 90 Fax: (46) (0)8 761 81 08 sweden@invacare.com www.invacare.se



1528098-G 2015-09-07



Making Life's Experiences Possible™

Yes, you can'.